

KLARINETT

- Legg alltid fra deg klarinetten i kassen. Ev kjøp klarinettstativ som du setter instrumentet på..
- Røret/flisa er den mest ømfintlige delen av instrumentet. Husk alltid å sette på rørhetta over flisa når den ikke er i bruk.
- Putene er ømfintlige. Ta aldri på dem. Hvis putene blir ødelagt dekker de ikke, og vi får ikke ordentlig tone.
- Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.
- Skal du spille i regnvær må du bruke regntrekk

Driking av brus, spising osv gjør putene klissete. Skyll alltid munnen med vann hvis du skal spille etter å ha spist eller drukket.

ETTER HVER SPILLING

- Innvendig renhold: Etter at du har spilt på klarinetten skal den tas fra hverandre og hver del skal tørkes inni med en egnet klut før instrumentet legges i kassen. Når du setter sammen og deler klarinetten er det viktig at du ikke holder i klaffene. Vær meget forsiktig, slik at du ikke klemmer mekanikken
- Munnstykket som er i plast må også tørkes av hygieniske årsaker. Munnstykke må ikke bli skadet rundt hullet eller spissen
- Utvendig vedlikehold: Etter at det er spilt med klarinetten vil det være fingermerker på den. Da kan det være greit å bruke en myk klut for å få den ren igjen. Men aldri bruk vann
- Hvis putene er fuktige (det kan også ha sammenheng med rått vær), kan du legge sigarettpapir under dem og trykke klaffen ned noen ganger. NB: Ikke dra ut papiret mens du holder klaffen nede!
- Om en klarinett blir for våt innvendig, kan trevirket utvides slik at instrumentet sprekker, så daglig stell er viktig
- Støv som samler seg under/rundt klaviaturet fjernes med kosten, samtidig som du blåser støvet vekk
- Smør korkene i skjøtene inn med korkfett ofte, slik at instrumentet lett lar seg sette sammen og adskille. Bruk fingrene ved smøring av korka
- Skyll munnstykket i lunkent vann uten såpe en gang i måneden