

# BARYTON OG TUBA

## Vedlikehold før bruk

Ventilolje gjør at ventilene glir lett, reduserer skade av syre i spytt og irrdannelse/avleiringer i ventilhusets tilstøtende rør.

- Ventilene må ikke byttes om
- Vanligvis er ventiler og ventilhus nummerert 1, 2 og 3 for lettere å få de på rett sted.
- Skru løs ventilene og trekk disse opp av ventilhuset. Dekk hele ventilen med ventilolje.
- Se til at styreknasten passer i ventilhuset når ventilene settes på plass igjen.

**Drikking av brus, spising osv gjør slira klissete. Skyll alltid munnen med vann hvis du skal spille etter å ha spist eller drukket.**

Vedlikehold av og til

1. Vannventiler gis jevnlig et par drypp ventilolje. Fjæren på vannklaffen smøres med en dråpe olje
2. Alle bøyer smøres hver måned med bøylefett for å holde dem lufttette og sikre god bevegelighet
3. Munnstykket vaskes hver måned
4. Renhold av instrumentet gjøres ikke bare for at instrumentet skal se pent ut. Mangelfullt stell gir dårlig klang i instrumentet og det kan brytes ned på  $\frac{1}{4}$  av sin beregnede levetid.

Ta alltid ut ventilene før utvendig og innvendig vask.

### Utvendig renhold:

NB! Ikke bruk såpe! Ved behov skylles instrumentet raskt over med vanlig lunkent vann. På lakkerte instrumenter kan det evt. poleres etterpå med lakkpolish (ikke bruk noe annet). Ubehandlede (ulakkerte eller ikke forsølvete) instrumenter poleres med pussevatt som har god polerende og rensende effekt.

### Innvendig renhold:

Spyl gjennom med lunkent vann og bruk den fleksibleVentilhuset på instrumenter med sylindriske ventiler rengjøres med den innvendige pussekluten surret rundt

rensestaven.

NB! Instrumentet må ikke legges i vannbad. Dette kan bl.a. gi lakkflassing. Etter vask smøres bøylene med bøylekrem og ventilene oljes med ventilolje. Munnstykket rengjøres innvendig med munnstykkeborsten.

### **Fastsittende munnstykke**

Ikke bruk tenger eller annet verktøy for å løsne det. Dette kan føre til ødelagt instrument. Korpset har munnstykkeavtager som lett løsner munnstykket.

### **Fastsittende bøyer**

Manglende smøring med bøylekrem vil føre til at bøyer setter seg fast. Irr kan skape sammenbinding av stor styrke. Forsøk å få ventilolje til å trenge inn mellom rørene, og la instrumentet ligge noen timer. Ta så tak i bøylene, vipp den fra side til side samtidig som du trekker. Løsner den ikke da, må instrumentet leveres til fagmann.